

Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® - Wellness Sport

ANBEFALINGER
Hvis du følger ubehag, når du bruger enheden, skal du stoppe og søge læge. Påfør gelen til alle kontaktpunkter og gnid de n godt in, da du ellers vil få en ubehagelig fornemmelse. Rens regelmæssigt området for hudkontakt med en klud og varmt vand for at undgå ophobning af olie. Brug ikke enheden, hvis du har hjerteproblemer, epilepsi eller er gravid. Brug ikke enheden på steder, hvor huden er inficeret eller øm. Bland ikke nye og brugte batterier. Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal du fjerne batteriet. Udsæt ikke batterier for høje temperaturer eller direkte sollys. Forsøg ikke at åbne dem. De må ikke brændes, da der er risiko for eksplosion. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slidbende produkter eller materialer til at rengøre det. Må ikke nedsænkes i væske. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. For at undgå risiko skal du ikke bruge enheden, hvis nogen af delene er beskadiget og forsøg ikke at skille den ad eller reparere den. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg følgende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

INSTRUCȚIUNI
- Dispozitiv electric stimulator 2 benzi reglabile 2 baterii CR2032
INSTRUCȚIUNI
- Instalati o baterie CR2032. - Adaptați Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® la partea corpului pe care dorțiți să o exercitați, fixându-l cu benzile reglabile cu velcro. - Apăsați butonul «ON/HIGH» pentru a aprinde dispozitivul. Se va aprinde o lumină ce indică faptul că Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® este pregătit dea pentru utilizare. - Apăsați butonul «MODE» pentru a selecta modalitatea de exercițiu dorită. De fiecare dată când apăsați «MODE» se va aprinde o lumină led sau o combinație de luminii led care vă va indica unul dintre cele 6 programe presetate de exerciții. - Reglați intensitatea exercițiului apăsând «ON/HIGH», pentru a urca intensitatea, și «OFF/LOW», pentru a o reduce. Puteți selecta până la 10 nivele de intensitate. - Pentru a deconecta dispozitivul, apăsați «OFF/LOW» de mai multe ori până când se va stinge lumina led.

PROGRAME
A.«Karate Chop»: led stâng roșu, led drept stins. Pulsați foarte rapide. B.«Tap Massage»: led stâng stins, led drept roșu. O pulsație pe secundă, masaj continuu. C.«Work Out»: led stâng stins, led drept roșu/verde. Exercițiu general cu masaj profund. D.«Crycnh Craze»: Led stâng verde, led drept stins. Program cu pulsați lente și rapide. E.«Iron Man»: led stâng stins, led drept verde. Combinație de pulsați rapide. F.«Fat Blaster»: led stâng roșu/verde, led drept stins. Pulsați constante cu frecvență redusă.

ATENȚIE!
Dacă simțiți orice disconfort atunci când folosiți aparatul, întrerupeți utilizarea acestuia și consultați un medic. Aplicați gel în toate punctele de contact și strângeți ferm, în caz contrar, veți simți o senzație de disconfort. Curățați cu regularitate zona de contact cu pielea cu o cârpă și apă caldă, pentru a evita acumularea de uleiuri. Nu utilizați dispozitivul dacă suferiți de probleme cardiace, epilepsie sau dacă sunteți însărcinată. Nu utilizați aparatul în zonele cu pielea infectată sau iritată. Nu amestecați baterii noi și folosiți-le în compartiment. Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă de timp îndelungată, scoateți bateria. Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la lumina solară directă. Nu încercați să le deschideți. Nu le aruncați în foc, există risc de explozie. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu îl scufundați în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea unei surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Pentru a evita riscurile, nu îl utilizați dacă vreuna dintre piesele sale este deteriorată și nici nu îl demontați sau încercați să îl reparați. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu are elineu adegner, urmați recomandările de mediu în vigore pentru a-l recicla. Desfășurați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoii menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

SVENSKA
A.«Karate Chop»: led stång rosig, led drept stins. Pulsați foarte rapide. B.«Tap Massage»: led stång stins, led drept rosig. O pulsație pe sekundă, masaj fortsatt. C.«Work Out»: led stång stins, led drept rosig/grön. Generell träning med djup massage. D.«Crycnh Craze»: Led stång verde, led drept stins. Program cu pulsați lente si rapide. E.«Iron Man»: led stång stins, led drept verde. Kombination de pulsați rapide. F.«Fat Blaster»: led stång rosig/verde, led drept stins. Pulsați constante cu frekventia redusä.
PROGRAMME
A.«Karate Chop»: vänster LED röd, höger LED avstängd. Mycket snabba impulser. B.«Tap Massage»: vänster LED avstängd, höger LED röd. En impuls per sekund, kontinuerlig massage. C.«Work Out»: vänster LED av, höger LED röd/grön. Allmänna övningar med djup massage. D.«Crycnh Craze»: vänster LED grön, höger LED av. Program med långsamma och snabba slag. E.«Iron Man»: vänster LED av, röd LED grön. Kombination av snabba impulser. F.«Fat Blaster»: vänster LED röd/grön, höger LED av. Konstanta lågfrekvensimpulser.
ANVISNINGAR
- Sätt in en CR2032-batteri. - Anpassa Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® till området på kroppen som du vill träna och fixera med justerbara bälten med kardborrefästen. - Tryck på «ON/HIGH» knappen för att sätta på enheten. Ett ljus indikerar att Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® är redo att användas. - Tryck «MODE» knappen för att välja önskat program. Varje gång du trycker på «MODE» ändras färgkombinationen på LED-dioder för 6 olika förinställda program. - Anpassa intensiteten med «ON/HIGH» knappen för att öka och «OFF/LOW» för att minska intensiteten. Du kan välja mellan 10 olika intensitetsnivåer. - För att stänga av enheten, tryck «OFF/LOW» knappen tills LED-dioderna slocknar.
PROGRAM
A.«Karate Chop»: vänster LED röd, höger LED avstängd. Mycket snabba impulser. B.«Tap Massage»: vänster LED avstängd, höger LED röd. En impuls per sekund, kontinuerlig massage. C.«Work Out»: vänster LED av, höger LED röd/grön. Allmänna övningar med djup massage. D.«Crycnh Craze»: vänster LED grön, höger LED av. Program med långsamma och snabba slag. E.«Iron Man»: vänster LED av, röd LED grön. Kombination av snabba impulser. F.«Fat Blaster»: vänster LED röd/grön, höger LED av. Konstanta lågfrekvensimpulser.
VARNINGAR
Om du känner obehag vid användning av apparaten, avbryt behandlingen och kontakta läkare. Applicera gel på alla kontaktpunkter och tryck till hart. I annat fall kan en obehagskänsla uppstå. Ytan som har kontakt med huden ska regelbundet rengöras med trasa och varmt vatten för att undvika avlagring av oljor. Använd inte apparaten vid hjärtsbesvär, epilepsi eller graviditet. Använd inte apparaten på infekterad eller irriterad hud. Blanda inte gamla och nya batterier i samma fack. Om apparaten inte ska användas en längre tid bör batterier tas ut. Utsätt inte batterier för höga temperaturer eller direkt solljus. Försök inte öppna batterier och utsätt dem inte för eld pga. explosionsrisken. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Får ej doppas i vätskor. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivelningar. Enbart för hemmabruk. Använd apparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. För att undvika fara använd inte när några delar är skadade, demontera inte och försök inte att reparera. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på följande färeskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

DANSK
INDHOLD
- Elektrostimulerende enhed 2 justerbare bæltter 2 CR2032 batterier
BRUGSANVISNING
- Placer et CR2032 batteri. - Tilpas Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® til det område på kroppen, som du gerne vil træne, ved at sætte det fast med de justerbare kroge-og-løkke fastgørelsesremme med velcro. - Tryk på «ON/HIGH» knappen for at tænde apparatet. Den tændes med en lys indikator som indikerer at Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® er klar til brug. - Tryk på «MODE» knappen for at vælge den træningstilstand som du ønsker. Hver gang du trykker på «MODE» vil et enkelt lys eller en kombination af lys blive tændt og lysene indikerer et af de 6 forudbestemte træningsprogrammer. - Juster intensiteten på træningen ved at trykke på knapperne «ON/HIGH», for at øge intensitetsniveauet og på «OFF/LOW» for at sænke den. Du kan vælge imellem 10 forskellige intensitetsniveauer. - For at slukke apparatet skal du trykke på «OFF/LOW» knappen flere gange indtil LED lyset slukker.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: venstre LED rød, højre LED slukket. Meget hurtige tryk. B.«Tap Massage»: venstre LED slukket, højre LED rød. Et tryk per sekund, kontinuerlig massage. C.«Work Out»: venstre LED slukket, højre LED rød/grøn. Generel træning med dyb massage. D.«Crycnh Craze»: venstre LED grøn, højre LED slukket. Program med hurtige og langsomme tryk. E.«Iron Man»: venstre LED slukket, højre LED grøn. Kombination af hurtige tryk. F.«Fat Blaster»: venstre LED rød/grøn, højre LED slukket. Konstante tryk med lav frekvens.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: venstre LED rød, højre LED slukket. Meget hurtige tryk. B.«Tap Massage»: venstre LED slukket, højre LED rød. Et tryk per sekund, kontinuerlig massage. C.«Work Out»: venstre LED slukket, højre LED rød/grøn. Generel træning med dyb massage. D.«Crycnh Craze»: venstre LED grøn, højre LED slukket. Program med hurtige og langsomme tryk. E.«Iron Man»: venstre LED slukket, højre LED grøn. Kombination af hurtige tryk. F.«Fat Blaster»: venstre LED rød/grøn, højre LED slukket. Konstante tryk med lav frekvens.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

PROGRAMMER
A.«Karate Chop»: levé červený LED, pravé LED vypnuté. Velmi rychlé pulzy. B.«Tap Massage»: levé LED vypnuté, pravé červené LED. Jeden pulz za sekundu, průběžná masáž. C.«Work Out»: levé LED vypnuté, pravé červeno-zelené LED. Základní cvičení s hloubkovou masáží. D.«Crycnh Craze»: levé zelené LED, pravé LED vypnuté. Program s rychlými a pomalými pulzy. E.«Iron Man»: levé LED vypnuté, pravé zelené LED. Kombinace rychlých pulzů. F.«Fat Blaster»: levé červeno-zelené LED, pravé LED vypnuté. Stálé nízkofrekvenční pulzy.

Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® - Wellness Sport

устройството на места, където кожата е инфицирана или наранена Не смесвайте нови и използвани батерии в отделението. Ако няма да използвате уреда за дълго, извадете батерията. Не излагайте батерии на висока температура или директна слънчева светлина. Не се опитвайте да ги отваряте. Не излагайте на огън, има риск от избухване. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не потапяйте в течност. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водозиточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. За да избегнете рискове, не го използвайте, ако някоя част е повредена и не се опитвайте да го разобявянате или поправяте. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/EO. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайте тези указания, допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

UPOZORNENIE

HRVATSKI

SADRŽAJ

- Uredaj za elektrostimulaciju
- 2 prilagodljiva pojasa
- 2 baterije CR2032

UPUTE

- Umetnite jednu bateriju CR2032.
- Stavite Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® na dio tijela kojeg želite vježbati, pričvršćujući ga prilagodljivim pojasevima na čičak.
- Pritisnite gumb «ON/HIGH» za paljenje uređaja. Upaliti će se svjetlo koje pokazuje da je Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® spreman za uporabu.
- Pritisnite gumb «MODE» za odabir željenog načina vježbanja. Svakim pritiskom na gumb «MODE» upalit će se LED svjetlo ili kombinacija LED svjetlala koja pokazuju jedan od postavljenih 6 programa za vježbu.
- Prilagodite intenzitet vježbanja pritiskom na gumb «ON/HIGH» za povećanje intenziteta i «OFF/LOW» za njegovo smanjenje. Možete odabrati do 10 razina intenziteta.
- Za isključivanje uređaja, pritisnite gumb «OFF/LOW» nekoliko puta dok se ne ugasi LED svjetlo.

PROGRAM

A.«Karate Chop»: lijevo led svjetlo crveno, desno led svjetlo ugašeno. Izrazito brzo pulsiranje.
B.«Tap Massage»: lijevo led svjetlo ugašeno, desno led svjetlo crveno. Jedan puls u sekundi, stalna masaža.
C.«Work Out»: lijevo led svjetlo ugašeno, desno led svjetlo crveno/zeleno. Glavna vježba s dubinskom masažom.
D.«Crynch Craze»: lijevo led svjetlo zeleno, desno led svjetlo ugašeno. Program sa sporim i brzim pulsiranjem.
E.«Iron Man»: lijevo led svjetlo ugašeno, desno led svjetlo zeleno. Kombinacija brzih pulseva.
F.«Fat Blaster»: lijevo led svjetlo crveno/zeleno, desno led svjetlo ugašeno. Stalno pulsiranje niske frekvencije.

UPOZORENJA

Osjetite li bilo kakvu nelagodu prilikom korištenja uređaja, prekinite s korištenjem i obratite se liječniku. Nanesite gel na sve kontaktne točke i temeljito ga utrljajte kako ne biste doživjeli neugodan osjećaj. Redovito brišite kontaktnu zonu kože krpom i vrućom vodom kako biste izbjegli nakupljanje ulja. Ne koristite uređaj ako imate srčanih problema, epilepsiju ili ste trudni. Ne koristite uređaj na područjima gdje je koža inficirana ili oštećena. Ne miješajte nove i korištene baterije u spremniku. Ako ne namjeravate koristiti proizvod dulje vrijeme, izvadite bateriju. Ne izlažite baterije visokim temperaturama ili izravnom sunčevom svjetlu. Ne pokušavajte ih otvoriti. Ne bacajte ih u vatru, postoji rizik od eksplozije. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne uranjajte ga tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Kako ne biste riskirali, ne koristite ga ako je ijedan dio oštećen i ne pokušavajte ga rastaviti ili popraviti. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlazite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Sljedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

SLOVENČINA

OBŠAH

- Elektrostimulačné zariadenie
- 2 nastaviteľné popruhy
- 2 batérie typu CR2032

NAVOD NA POUŽITIE

- Vložte do prístroja jednu batériu typu CR2032.
- Umiestnite Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® na časť tela, ktorú chcete precvičiť a upevnite ho pomocou nastaviteľných popruhov so zapínaním na háčiky a očka.
- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla «ON/HIGH». Rozsvieti sa svetlo ktoré indikuje, že Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® je pripravený na používanie.
- Požadovaný režim cvičenia vyberiete stlačením tlačidla «MODE». Pri

každom stlačení tlačidla «MODE» sa rozsvieti jedno alebo viaceré LED svetlá, ktoré indikujú, že jeden zo 6 prednastavených programov je zapnutý.
• Prípôsobe si intenzitu cvičenia stlačením tlačidla na zvýšenie intenzity «ON/HIGH» a tlačidla «OFF/LOW» na zníženie intenzity. Môžete si vybrať až z 10 úrovni intenzity.
• Prístroj vypnete stlačením tlačidla «OFF/LOW» niekoľkokrát po sebe, až kým LED svetlá nezhasnú.

PROGRAMY

A.«Karate Chop»: ľavé LED svetlo svieti na červeno, pravé LED svetlo vypnuté. Veľmi rýchle pulzovanie.
B.«Tap Massage»: ľavé LED svetlo vypnuté, pravé LED svetlo svieti na červeno. Jeden impulz za sekundu, nepretržitá masáž.
C.«Work Out»: ľavé LED svetlo vypnuté, pravé LED svetlo svieti na červeno/zeleno. Všeobecné cvičenie s hlbkovou masážou.
D.«Crynch Craze»: ľavé LED svetlo svieti na zeleno, pravé LED svetlo vypnuté. Program s pomalými a rýchlymi impulzami.
E.«Iron Man»: ľavé LED svetlo vypnuté, pravé LED svetlo svieti na zeleno. Kombinácia rýchlych impulzov.
F.«Fat Blaster»: ľavé LED svetlo svieti na červeno/zeleno, pravé LED svetlo vypnuté. Konštantné impulzy s nízkou frekvenciou.

UPOZORNENIE

Ak sa pri používaní prístroja dostaví neprijemné pocity, prestaňte ho používať a poraďte sa s lekárom. Nanesite gel na všetky kontaktné miesta a pevne utiahnite, inak ucítite neprijemný pocit. Pravidelne čistite miesto, ktoré sa dotýka kože, handrou a teplou vodou, aby sa zabránilo nahromadeniu oleja. Nepoužívajte zariadenie, ak máte problémy so srdcom, epilepsiu alebo ste tehotná. Nepoužívajte na miesta s infikovanou alebo podráždenou pokožkou. Nekombinujte staré a nové batérie v priehradke. Pokiaľ nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, vyberte batériu. Nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Nepokúšajte sa batériu otvoriť. Nevhadzujte do ohňa, nebezpečenstvo výbuchu. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Aby sa predišlo zraneniu, nepoužívajte prístroj, ak sú niektoré časti poškodené, ani sa ho nepokúšajte rozobrať alebo opraviť. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžadujte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa s týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

EESTI

SISU

- Elektrostimulaator seadeldis
- 2 reguleeritavat vööd
- 2 CR2032 patareid

JUHISED

- Sisestage üks CR2032 patareidest.
- Paigaldage Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® oma kehapiirkonnale, mida soovite mõjutada, kinnitades see reguleeritavate koonks-sihmuste kinnitussihmadedega.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu "ON / HIGH". Valgus näitab, et Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® on nüüd kasutamiseks valmis.
- Soovitud treenimisrežiimi valimiseks vajutage nuppu "MODE". Iga kord, kui vajutate nuppu "MODE", näitab LED-märgutuli või LED-märgutulede kombinatsioon, et on sisse lülitatud üks kuuest eelmääratud treeningprogrammist.
- Reguleerige treeningu intensiivsust, vajutades nuppu "ON / HIGH" intensiivsuse suurendamiseks ja "OFF / LOW", et seda vähendada. Saate valida kuni 10 intensiivsuse taset.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage korduvalt nuppu "OFF / LOW", kuni LED-märgutuli kustub.

PROGRAMMID

A."Karate Chop": vasak punane LED põleb, parem LED on kustunud. Väga kiired impulsid.
B.«Tap Massage»: vasak LED on kustunud, parempoolne punane LED põleb. Üks impulss sekundis, pidev massaaž.
C.«Work Out»: vasak LED on kustunud, parempoolne punane / roheline LED põleb. Üldine treening sügava massaažiga.
D."Crynch Craze": vasak roheline LED põleb, parem LED on kustunud. Programm koos aeglaste ja kiirete löökidega.
E.«Iron Man»: vasak LED on kustunud, parem roheline LED põleb. Kiirete impulsside kombinatsioon.
F."Fat Blaster": vasak punane / roheline LED põleb, parem LED on kustunud. Pidevalt madala sagedusega impulsid.

HOIATUSED

Kui tunnete toote kasutamisel ebamugavustunnet, siis lõpetage selle kasutamine ning konsulteerige arstiga. Määrige geeli kõigile kontaktpindadele ning hõõruge see korralikult laiali, muidu võite tunda ebamugavustunnet. Puhastage naha kontaktpiirkonda regulaarselt lapi ja kuuma veega, et vältida õlide kogunemist. Ärge kasutage toodet, kui Teil on südameprobleeme, epilepsia või kui ootate last. Ärge kasutage toodet nakatunud või tundlikus nahapiirkonnas. Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid samaaegselt. Kui Te ei plaani toodet pikema perioodi vältel kasutada, eemaldage patarei.Ärge jätke patareisid kõrge temperatuuri või otsese päikesevalguse kätte. Ärge püüdke neid avada. Ärge visake neid tulle, võimalik plahvatusoht. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange vedelikku sisse. Ärge kasutage märgade kätega. Ärge kasutage seadet veallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Riskide vältimiseks ärge kasutage toodet, kui mõni selle osa on vigastatud ning ärge püüdke seda ise lahti võtta või parandada. See seade ei ole mõeldud laste või

füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutuselt vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

- Электростимулирующее устройство
- 2 регулируемых по длине пояса
- 2 батареек CR2032

ИНСТРУКЦИИ

- Установите батарейку CR2032.
- Закрепите устройство Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® на желаемой части тела, где вы хотите выполнить стимуляцию, с помощью поясов на липучках.
- Нажмите кнопку «ON/HIGH», чтобы включить устройство. Зажжется световой индикатор, свидетельствующий о готовности устройства Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® к использованию.
- Нажмите кнопку «MODE» для выбора желаемого режима стимуляции. Каждое нажатие кнопки «MODE» сопровождается включением светодиодной подсветки или комбинации из нескольких индикаторов, соответствующих одной из 6 предустановленных программ стимуляции.
- Настройте интенсивность стимуляции, нажимая кнопки «ON/HIGH» для её повышения и кнопки «OFF/LOW» - для её уменьшения. Вы можете выбрать до 10 уровней интенсивности.
- Чтобы отключить устройство, нажмите кнопку «OFF/LOW» несколько раз, пока не погаснет светодиодная подсветка.

ПРОГРАММЫ

A.«Karate Chop»: левый красный светодиод, правый светодиод выключен. Очень быстрые пульсации.
B.«Tap Massage»: левый светодиод выключен, правый красный светодиод. Одна пульсация в секунду, продолжительный массаж.
C.«Work Out»: левый светодиод выключен, правый светодиод красный/зеленый. Общая стимуляция с глубоким массажем.
D.«Crynch Craze»: левый зеленый светодиод, правый светодиод выключен. Медленные и быстрые пульсации.
E.«Iron Man»: левый светодиод отключен, правый зеленый светодиод. Комбинация быстрых пульсаций.
F.«Fat Blaster»: левый светодиод красный/зеленый, правый светодиод отключен. Постоянные низкочастотные пульсации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если вы испытываете какой-либо дискомфорт при использовании устройства, прекратите использование и обратитесь к врачу. Нанесите гель на все точки контакта с устройством, в противном случае вы можете испытывать неприятное чувство. Регулярно очищайте поверхность контактных участков кожи салфеткой и теплой водой, чтобы избежать накопления масла. Не используйте устройство, если вы страдаете от сердечных заболеваний, эпилепсии или во время беременности. Не применяйте устройство на поврежденных или раздраженных участках кожи. Не смешивайте новые и использованные батарейки в отделении. Если вы не собираетесь пользоваться устройством продолжительное время, отсоедините аккумулятор. Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не пытайтесь вскрыть их. Не поджигайте, существует опасность взрыва. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не погружайте устройство в жидкости. Не совершайте манипулций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Во избежание риска не следует использовать устройство, если какие-либо его части повреждены, не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать его. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуй настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

LATVIEŠU

SASTĀVS

- Elektro-stimulācijas ierīce
- 2 maināmas siksnas
- 2 CR2032 baterijas

INSTRUKCIJA

- Ievietojiet vienu CR2032 bateriju.
- Novietojiet Electrostimulator Tonify InnovaGoods® uz ķermeņa zonas, kuru vēlaties izmantot, nodrošinot to vietā ar regulējamām āķa cilpas stiprinājuma siksnām.
- Nospiediet pogu "ON/HIGH", lai ieslēgtu ierīci. Gaismā norādis, ka Muscle Electrostimulator Tonify InnovaGoods® ir gatavs lietošanai.
- Nospiediet pogu "MODE", lai izvēlētos vajadzīgo treniņu režīmu. Katru reizi, kad nospiežat "MODE", LED gaismas indikators vai LED gaismas kombinācija norāda, ka ir ieslēgta viena no sešām iepriekš iestatītajām vingrinājumu programmām.
- Pielāgojiet intensitātes intensitāti, nospiežot pogu "ON/HIGH", lai

palielinātu intensitāti, un "OFF / LOW", lai to samazinātu. Jūs varat izvēlēties līdz 10 intensitātes līmeņiem.

- Lai izslēgtu ierīci, vairākas reizes nospiediet pogu "OFF/LOW", līdz LED gaismā izslēdzas.

PROGRAMMAS

A."Karate Chop": kreisā LED sarkana, labā LED izslēgta. Ļoti strauji impulsi.
B."Tap Massage": kreisā LED izslēgta, labā LED sarkana. Viens impulss sekundē, nepārtraukta masaža.
C."Work Out": kreisā LED izslēgta, labā LED sarkana/zaļa. Vispārējs vingrinājums ar dzīļu masažu.
D."Crynch Craze": kreisā LED zaļa, labā LED izslēgta. Programma ar lēnu un ātru sitienu.
E."Iron Man": kreisā LED izslēgta, labā LED zaļa. Ātro impulsu kombinācija.
F."Fat Blaster": kreisā LED sarkana/zaļa, labā LED izslēgta. Pastāvīgi zemas frekvences impulsi.

BRĪDINĀJUMI

Ja, izmantojot ierīci, jūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Uzklājiet gelu uz visiem kontaktpunktiem un iesmērijet tos kārtīgi, pretējā gadījumā Jūs jutīsiet nepatīkamu sajūtu. Regulāri notīriet ādas kontakta laukumu ar audumu un karstu ūdeni, lai izvairītos no eļļu uzkrāšanās. Neizmantojiet ierīci, ja Jums ir problēmas ar sirdi, epilepsiju, vai esot stāvoklī. Nelietojiet ierīci vietās, kur āda ir inficēta vai iūtīga. Neļaujiet jaunas un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatvojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām uguni – pastāv eksplozijas risks. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neiegremdējiet šķidrumos. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Ši ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzskatiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmētiēt šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

VO100952

IMPORTED BY RSVP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUERA, 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952

VO100952