

Biztonsági figyelmeztetések

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat. A készülék használata előtt és közben be kell tartani néhány alapvető óvintézkedést. Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon szakképzett szakemberhez. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, hungarocell stb.) mindig a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a műszaki adatok címkéjén feltüntetett feszültséggel, és hogy az elektromos rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével. Soha ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábel meghúzásával. Ügyeljen arra, hogy a kábel soha ne érintkezzen forró vagy éles felületekkel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak műszaki vevőszolgálatának, illetve szakképzett személynek kell kicserélnie az esetleges kockázatok elkerülése érdekében. A készüléket csak váltóáramú konnektorba csatlakoztassa. Általában nem tanácsos adaptereket, több aljzatot és/vagy vezetékhozsabbítást használni. Ha ezek használata szükséges, csak a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelő adaptereket és vezetékhozsabbításokat használjon. Ezt a készüléket csak arra a működésre szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Minden más használat helytelennek és ezáltal veszélyesnek minősül, ami a garancia megszűnését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, nem megfelelő és ésszerűtlen használatból eredő károkért. A veszélyes túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje ki a tápkábelt, és húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem használja. Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a konnektort a konnektorból. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Tartsa a készüléket távol a fűtőforrásoktól (pl. radiátor). Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy szorosan felügyeli őket, vagy jól eligazítja őket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ha a készüléket meg kell semmisíteni, ajánlott a készüléket működésképtelenné tenni. Javasolt továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tétele, amelyek veszélyt jelenthetnek. Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől. Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, feltéve, hogy a készülék biztonságos használatára vonatkozó teljes körű utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel kapcsolatos kockázatokat. Néhány figyelmeztetés Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a tápkábel címkéjén megadott adatoknak. Helyezze a pattogatott kukorica készítőt sima és stabil felületre, távol a hő- és hidegforrásoktól. Munka közben ne érintse meg a pattogatott kukorica készítőt, mert sérülések, égési sérülések veszélye áll fenn. Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. Munka közben ügyeljen a gőzre, amely a pattogatott kukoricafőző tetején lévő burkolatból távozhat. Figyelem: forró felületek ; munka közben ne érintse meg. Ne használja a pattogatott kukoricafőzőt üresen. A popcorn készítő használata után kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból. Ne hagyja, hogy a pattogatott kukorica készítője felügyelet nélkül legyen bedugva a konnektorba. Ha nem használja a pattogatott kukoricafőzőt, ne hagyja, hogy a tápkábel a konnektorba dugjon. Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Ha a tápkábel megsérül, cseréltesse ki a hivatalos szervizközponttal. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a pattogatott kukorica készítő egységet és a tápkábelt. Ne tegye ki a pattogatott kukorica készítő nedvességnek, és ne használja a szabadban. Ha folyadék kerül a pattogatott kukorica készítőjébe, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és javíttassa meg a pattogatott kukoricafőzőt szakemberrel. Ne érintse meg nedves kézzel a pattogatott kukorica készítőt és a tápkábelt. Ne tegye ki a pattogatott kukorica készítő nedvességnek, és ne használja a szabadban. Ha folyadék kerül a pattogatott kukorica készítőjébe, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és javíttassa meg a pattogatott kukoricafőzőt szakemberrel. Ne érintse meg nedves kézzel a pattogatott kukorica készítőt és a tápkábelt.