

Tejhabosító és Shake készítő

Használati utasítás

Fig.A



Óvintézkedések

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel hasznos biztonsági információkat adnak a telepítéssel, használattal és karbantartással kapcsolatban, és segítenek elkerülni a baleseteket és az esetleges baleseteket.

Vegye le a csomagolást, és győződjön meg a készülék épségéről, különös tekintettel a tápkábelre. A csomagolás elemeinek (műanyag zacskók, polisztírol, stb.) nem szabad a gyermekek számára hozzáférhetőnek lennie, hogy megóvja őket a veszélyforrásoktól. Javasoljuk, hogy ezeket a csomagolóanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba, hanem adja le a megfelelő gyűjtőállomáson vagy a megsemmisítési visszautasításoknál, esetleg kérjen tájékoztatást a saját önkormányzata szennyvízkezelési osztályának vezetőjétől.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélni.

A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a címkén feltüntetett adatoknak.

A készülék károsodhat, ha a feszültség nem megfelelő.

Ha a dugó nem felel meg az aljzatnak, csak szakképzett személyekkel cseréltesse ki egy másik megfelelő dugóval, akiknek arról is gondoskodniuk kell, hogy a konnektor kábeleinek szakasza megfeleljen a készülék teljesítményfelvételének.

Általában nem ajánlott a többszörös csatlakozók és/vagy hosszabbítók használata; ha mégis szükség lenne rájuk, kérjük, csak egyszerű vagy többszörös csatlakozókat és hosszabbítókat használjon a hatályos biztonsági szabályoknak megfelelően, ügyelve arra, hogy az egyszerű csatlakozókon és a

hosszabbítókra feltüntetett kapacitásfelvételi határértéket és a többszörös csatlakozón feltüntetett maximális teljesítményhatárt ne lépje túl.

Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugó bármilyen sérülést mutat.

Ne használja a készüléket esetleges szabálytalan működés után. Ebben az esetben kapcsolja ki, és ne törje fel. Forduljon javítás céljából a Beper hivatalos vevőszolgálatához, és csak eredeti pótalkatrészeket igényeljen. Az utasítások be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát. Ezt a készüléket csak a speciális rendeltetésének megfelelően szabad használni. Minden más használatot nem rendeltetésszerűnek és ezáltal veszélyesnek kell tekinteni. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, helytelen vagy óvatlan használatból eredő károkért.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készülék bármely részét vízbe vagy más folyadékba.

Ne használja a készüléket robbanóanyagok, könnyen gyúlékony anyagok, gázok vagy égő lángok közelében.

Ne engedje, hogy gyermekek, fogyatékkal élők vagy minden olyan személy használja a készüléket, akinek nincs tapasztalata vagy műszaki képessége, ha nem figyelnek rájuk megfelelően. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.

Termékleírás A. ábra

1. Test
2. Tengely
3. Keverőpohár
4. ON/OFF kapcsoló

Hogyan kell használni

A tápegység csatlakoztatása előtt a kapcsolónak "0" állásban kell lennie.

Fordítsa a hálózati kapcsolót az 'I' vagy 'II' állásba.

Öntse a tejet, az ízesített tejhabosító port és a cukrot a mellékelt csészébe.

Emelje a csészét a tengelyre. Ha az összetevők kifröccsennek a csészéből, csökkentse a sebességet, vagy csökkentse az összetevők mennyiségét.

Miután a keverésnek vége, helyezze a hálózati kapcsolót a '0' állásba. Vegye ki a csészét a készülékből lefelé engedve, és tálalja a turmixot.

Ne használja a készüléket egy percnél tovább folyamatosan. Ügyeljen arra, hogy minden használat között mindig tartson 10 perc szünetet.

Ezzel a készülékkel rázott kávé, koktélok és bébiétel is készíthető.

Ez a termék nem használható egész gyümölcsök vagy jég turmixolására vagy aprítására.

Tejturmixok készítéséhez használjon már turmixolt gyümölcsöt tej vagy elkészített por hozzáadásával.

Használat közben soha ne helyezze ujjait vagy más tárgyakat a tengely közelébe.

Tisztítás és karbantartás

Ne merítse a turmixgépet vízbe vagy más folyadékba.

Egyszerűen csak törölje le egy nedves ruhával. A keverőpohár mosogatógépben mosható.

Technikai adatok

Teljesítmény: 100W

Tápegység: 220-240V~ 50/60Hz

GARANCIAJEGY

Ezt a készüléket gyárilag ellenőrizték. Az eredeti vásárlás időpontjától kezdődően 24 hónap garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra. A vásárlási bizonylatot és a garanciaigazolást együtt kell benyújtani a garancia igénybevétele esetén.

A garancia csak a garanciajegy és a vásárlás dátumát és a készülék modelljét feltüntető vásárlási bizonylattal (adóügyi bizonylat) együtt érvényes.

Bármilyen műszaki segítségért kérjük, forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizzük a készülék hatékonyságát és NEM érvénytelenítsük a garanciát. Bármilyen beavatkozás a készüléken, amelyet nem felhatalmazott személyek végeznek, automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Ha a készülék a garanciaidő alatt anyaghiba és/vagy gyártási hiba következtében hibát mutat, a készülék ingyenes javítását garantáljuk, azzal a feltétellel, hogy:

- A készüléket megfelelően és rendeltetésszerűen használták.
- A készüléket nem babrálták meg, ellenkező esetben nem karbantartható.
- A vásárlási bizonylatot be kell mutatni.
- A tisztességes elhasználódást mutató készülékre nem vonatkozik ez a garancia.

A Beper fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen fejlesztési okból a terméket előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy javítsa.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv (WEEE) előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, válogatatlan kommunális hulladékáramba dobni. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott "kerek kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy amikor a készüléket ártalmatlanítja, azt szelektíven kell gyűjteni.

Ezért minden olyan alkatrész, amely véletlenül eltörhet, vagy amely a használat látható jeleit mutatja a fogyasztókban (például lámpák, elemek, fűtőelemek...) az esztétikai alkatrészek ki vannak zárva a garanciából, valamint minden olyan hiba, amely a használati szabályok be nem tartásából, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságából, helytelen vagy helytelen beszereléséből, a szállítás során bekövetkezett sérülésből és minden más, a szállítónak nem felróható kárból ered.

Minden olyan meghibásodás esetén, amelyet a garanciaidőn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük.

Minden esetben, ha a hiba, törés vagy meghibásodás miatt kicserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy levehető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a szóban forgó alkatrészt cserélje ki, a teljes terméket nem.

Forduljon az országában működő forgalmazóhoz vagy a Beper értékesítés utáni részlegéhez.

Írjon e-mailt a assistenza@beper.com címre, amely továbbítja megkereséseit a forgalmazónak.

Tejhabosító és Shake készítő

Ideális koktélok, turmixok, fehérjeturmixok, matcha tea, hideg kávé készítéséhez és tojásfehérje felveréséhez.

2 sebességfokozat a kívánt állag eléréséhez

500 ml-es, rozsdamentes acélból készült mérőpohár

Csúszásmentes lábak a maximális stabilitás érdekében

Mosogatógépben mosható pohár