

P102GEL100 Jégkása készítő

Használati utasítás

Övintézkedések

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel hasznos biztonsági információkat adnak a telepítéssel, használattal és karbantartással kapcsolatban, és segítenek elkerülni a baleseteket és az esetleges baleseteket.

Vegye le a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a készülék sértetlen, különös tekintettel a tápkábelre.

A csomagolás elemeinek (műanyag zacskók, polisztirol, stb.) nem szabad a gyermekek számára hozzáférhetőnek lennie, hogy megóvja őket a veszélyforrásoktól. Javasoljuk, hogy ezeket a csomagolóanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba, hanem adja le a megfelelő gyűjtőállomáson vagy a megsemmisítési visszautasításoknál, esetleg kérjen tájékoztatást a saját önkormányzata szennyvízkezelési osztályának vezetőjétől.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélni.

A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a címkén feltüntetett adatoknak.

A készülék károsodhat, ha a feszültség nem megfelelő.

Ha a dugó nem felel meg az aljzatnak, csak szakképzett személyekkel cseréltesse ki egy másik megfelelő dugóval, akiknek arról is gondoskodniuk kell, hogy a konnektor kábeleinek szakasza megfeleljen a készülék teljesítményfelvételének.

Általában nem ajánlott a többszörös csatlakozók és/vagy hosszabbítók használata; ha mégis szükség lenne rájuk, kérjük, csak egyszerű vagy többszörös csatlakozókat és hosszabbítókat használjon a hatályos biztonsági szabályoknak megfelelően, ügyelve arra, hogy az egyszerű csatlakozókon és a hosszabbítókon feltüntetett kapacitásfelvételi határértéket és a többszörös csatlakozón feltüntetett maximális teljesítményhatárt ne lépje túl.

Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugó bármilyen sérülést mutat.

Ne használja a készüléket esetleges szabálytalan működés után. Ebben az esetben kapcsolja ki, és ne törje fel. Forduljon javítás céljából a Beper hivatalos vevőszolgálatához, és csak eredeti pótalkatrészeket igényeljen. Az utasítások be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.

Ezt a készüléket csak a speciális rendeltetésének megfelelően szabad használni. Minden más használatot nem rendeltetésszerűnek és ezáltal veszélyesnek kell tekinteni. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, helytelen vagy óvatlan használatból eredő károkért.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készülék bármely részét vízbe vagy más folyadékba.

Ne használja a készüléket robbanóanyagok, könnyen gyúlékony anyagok, gázok vagy égő lángok közelében.

Ne engedje, hogy gyermekek, fogyatékkal élők vagy minden olyan személy használja a készüléket, akinek nincs tapasztalata vagy műszaki képessége, ha nem vigyáznak rájuk megfelelően. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.

Figyelmeztetés a használatra

Tartsa távol az ujjakat, eszközöket stb. a jégtartótól, amíg az működik, hogy csökkentse az emberek és magát a gépet érő károk kockázatát. A jégtartályban nem szabad edényeket, éles vagy fémtárgyakat használni. Az ilyen tárgyak károsíthatják a készüléket. A készülék kikapcsolt állapotában gumiból vagy fából készült eszközöket lehet használni.

A tartály belsejében éles penge van. Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás során óvatosan kezelje a tartályt.

A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a jégvödör és a tartály tiszta és idegen tárgytól mentes.

Soha ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.

Ne tegye a kezét a jégtartály alá, amikor a készülék üzemel, és amikor be van dugva.

Ne kapcsolja be a készüléket, ha az üres.

A készülék nem működhet 5 egymást követő percnél tovább. Várja meg, amíg a motor lehűl, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket.

A tartály vagy a jégtartály eltávolítása előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Alkatrészek A. ábra

1. Fedél
2. Rögzítőanya
3. Jeges vödör
4. Tartály
5. Főegység
6. Tápkábel
7. Tartóalap

Használati utasítás

Helyezze a főegységet a tartóalapzat nyílásába.

Helyezze a tartályt a főegységre úgy, hogy a tartályon lévő patentot a főegységen lévő ülőhelyhez igazítja (B ábra).

Helyezze a jégtartályba a jégtartályt, és helyezze a záróanyát a jégtartályon lévő lyukba (C ábra). A jégtartály rögzítéséhez forgassa el az anyát záróirányban.

Helyezzen egy poharat a jégvödör alá a talapzatra.

Tegye a jeget a kosárba, ügyelve arra, hogy a kosáron feltüntetett MAX szint fölé ne töltsse meg.

Helyezze be a dugót az aljzatba, és helyezze a fedelet a tartályra úgy, hogy a fedél patentját a főegységen lévő ülőhelyhez igazítja.

Forgassa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba. A fedélen lévő patent belép a géptestbe, és beindítja a motor forgását. A kosár elkezd forogni, és a zúzott jég a pohárba hullik. A fedelet a kézzel meg kell tartani. A kosár forgásának leállításához forgassa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, a fedélen lévő patentot visszahúzza a géptestből (D ábra).

Húzza ki a dugót a konnektorból.

A művelet végén jégmaradványok lehetnek a kosárban és a tartályban. Távolítsa el a felesleges jeget.

Tisztítás

Húzza ki a dugót a konnektorból, és szerelje szét a készüléket minden alkatrészére.

Meleg szappanos vízben mossa ki a fedelet, a jégtartályt, a tartályt és a záróanyát.

Száritsa meg az összes alkatrészt.

Tisztítsa meg a motortestet és a tartóalapot nedves szivaccsal vagy ronggyal.

Javaslatok

Ha a készülék motorja túlzottan működik, próbálja meg néhány percig szobahőmérsékleten hagyni a jégkockákat.

Soha ne töltsen a jégtartályt a MAX szint fölé. A fedőnek erőltetés nélkül kell záródnia a tartályon.

A kocka alakú jég jobban felaprózódik, mint a lekerekített alakú jég.

Használjon közepes / kis méretű jégkockákat. Ha a kockák nagyon nagyok, törje össze őket, mielőtt a termékbe helyezi őket.

Műszaki adatok

Teljesítmény: 30W

Tápellátás: 220-240V~ 50/60Hz

A Beper fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen fejlesztési okból a terméket előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy javítsa.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektált kommunális hulladékáramba dobni. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkenteni lehessen az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott "kerek kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy amikor a készüléket ártalmatlanítja, azt szelektíven kell gyűjteni.¹⁰

GARANCIABIZONYÍTVÁNY

Ezt a készüléket a gyárban ellenőrizték. Az eredeti vásárlás napjától 24 hónapos garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra. A vásárlási bizonylatot és a garanciaigazolást együtt kell benyújtani a garancia igénybevétele esetén.

A garancia csak a garanciajegy és a vásárlás dátumát és a készülék modelljét feltüntető vásárlási bizonylattal (adóügyi bizonylat) együtt érvényes.

Bármilyen műszaki segítségért kérjük, forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizzük a készülék hatékonyságát, és NEM érvénytelenítsük a garanciát. A készüléken nem felhatalmazott személyek által végzett bármilyen beavatkozás automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Ha a készülék a garanciaidő alatt hibás anyag és/vagy gyártási hiba következtében hibát mutat, a készüléket díjmentesen javítjuk, azzal a feltétellel, hogy:

- A készüléket megfelelően és rendeltetésszerűen használták.
- A készüléket nem babrálták meg, ellenkező esetben nem karbantartható.
- A vásárlási bizonylatot be kell mutatni.
- Az elhasznált készülékekre nem vonatkozik a garancia.

Ezért minden olyan alkatrész, amely véletlenül eltörhetett, vagy amely a használat látható jeleit mutatja a fogyasztókörknél (pl. lámpák, elemek, fűtőelemek...) az esztétikai részek ki vannak zárva a garanciából, valamint minden olyan hiba, amely a használati szabályok be nem tartásából, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságból, helytelen vagy nem megfelelő beszerelésből, a szállítás során bekövetkezett sérülésből és minden más, a szállítónak nem felróható kárból ered.

Minden olyan meghibásodás esetén, amelyet a garanciaidőn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük.

Minden esetben, ha a hiba, törés vagy meghibásodás miatt kicserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy levehető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a szóban forgó alkatrészt cserélje ki, a teljes terméket nem.