

MACCHINA PER POPCORN	IT
POPCORN MACHINE	EN
MACHINE À POP CORN	FR
POPCORNMASCHINE	DE
MÁQUINA DE PALOMITAS	ES
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ POPCORN	GR
APARAT DE PREPARAT POPCORN	RO
VÝROBNÍK POPCORNŮ	CZ
POPCORNMACHINE	NL
POPKORNA MAŠĪNA	LV
POPKORNI MASIN	EE
SPRAGĖSIŲ APARATAS	LT
STROJ ZA POKOVKO	SL
POPCORN GÉP	HU
MAŠINA ZA KOKICE	RS
МАШИНА ЗА ПУКАНКИ	BG
STROJ ZA KOKICE	HR

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: **beper.com**



Class I



Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

A készülék használata előtt és közben be kell tartani néhány alapvető óvintézkedést.

Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, ellenőrizze a készülék épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon szakképzett szakemberhez. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, hungarocell stb.) mindig a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a műszaki adatok címkéjén feltüntetett feszültséggel, és hogy az elektromos rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével.

Soha ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábel meghúzásával.

Ugyeljen arra, hogy a kábel soha ne érintkezzen forró vagy éles felületekkel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak műszaki vevőszolgálatának, illetve szakképzett személynek kell kicserélnie az esetleges kockázatok elkerülése érdekében.

A készüléket csak váltóáramú konnektorba csatlakoztassa.

Általában nem tanácsos adaptereket, több aljzatot és/vagy vezetékhosszabbítást használni.

Ha ezek használata szükséges, csak a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelő adaptereket és vezetékhosszabbításokat használjon.

Ezt a készüléket csak arra a működésre szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Minden más használat helytelennek és ezáltal veszélyesnek minősül, ami a garancia megszűnését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, nem megfelelő és ésszerűtlen használatból eredő károkért.

A veszélyes túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen tekerje ki a tápkábelt, és húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem használja.

Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a konnektort a konnektorból.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Tartsa a készüléket távol a fűtőforrásoktól (pl. radiátor).

Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy szorosan felügyeli őket, vagy jól eligazítja őket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ha a készüléket meg kell semmisíteni, ajánlott a készüléket működésképtelenné tenni.

Javasolt továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tétele, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, feltéve, hogy a készülék biztonságos használatára vonatkozó teljes körű utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel kapcsolatos kockázatokat.

Néhány figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a tápkábel címkéjén megadott adatoknak.

Helyezze a pattogatott kukorica készítőt sima és stabil felületre, távol a hő- és hidegforrásoktól.

Munka közben ne érintse meg a pattogatott kukorica készítőt, mert sérülések, égési sérülések veszélye áll fenn.

Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.

Munka közben ügyeljen a gőzre, amely a pattogatott kukoricafőző tetején lévő burkolatból távozhat.

⚠ Figyelem: forró felületek ; munka közben ne érintse meg.

Ne használja a pattogatott kukoricafőzőt üresen.

A popcorn készítő használata után kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból.

Ne hagyja, hogy a pattogatott kukorica készítője felügyelet nélkül legyen bedugva a konnektorba.

Ha nem használja a pattogatott kukoricafőzőt, ne hagyja, hogy a tápkábel a konnektorba dugjon.

Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a konnektorból.

Ha a tápkábel megsérül, cseréltesse ki a hivatalos szervizközponttal.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a pattogatott kukorica készítő egységet és a tápkábelt.

Ne tegye ki a pattogatott kukorica készítőt nedvességnek, és ne használja a szabadban. Ha folyadék kerül a pattogatott kukorica készítőjébe, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és javíttassa meg a pattogatott kukoricafőzőt szakemberrel.

Ne érintse meg nedves kézzel a pattogatott kukorica készítőt és a tápkábelt. Ne tegye ki a pattogatott kukorica készítőt nedvességnek, és ne használja a szabadban. Ha folyadék kerül a pattogatott kukorica készítőjébe, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és javíttassa meg a pattogatott kukoricafőzőt szakemberrel.

Ne érintse meg nedves kézzel a pattogatott kukorica készítőt és a tápkábelt.

Leírás Fig.A

1. Fedő / Tál
2. Átlátszó fedél
3. Hőkimenet
4. Pattogatott kukorica kilépő
5. Főzőhely
6. Fő egység
7. Mérőkanál
8. Be/Ki kapcsoló
9. Csúszásmentes lábak

Használati útmutató

Első használat

Az első használat előtt langyos vízzel mossa ki a fedelet/tálat, az átlátszó fedelet, az mérőkanalat, és alaposan szárítsa meg. Tisztítsa meg a főzőteret egy nedves ruhával, és jól szárítsa meg. Ne merítse vízbe a fő egységet.

Hogyan kell használni

Helyezze a popcorn gépet stabil és vízszintes felületre.

Az mérőkanál segítségével öntse a kukoricát a főzőtérbe. Ne öntsön több kukoricát (mindig vegye figyelembe a mérőkanál mennyiségét).

⚠ Figyelmeztetések: a pattogatott kukorica sütéséhez nem szabad olajat vagy más zsírt használni. Főzés közben ne adjunk hozzá cukrot, csokoládét vagy karamellt. Csak a végén tegyük hozzá, amikor a pattogatott kukorica már a tálban van.

Dugja be a tápkábelt az elektromos aljzatba. Kapcsolja be a pattogatott kukorica gépet úgy, hogy a főkapcsolót az I állásba helyezi.

A pattogatott kukorica főzési ideje kukorica mennyiségétől függően körülbelül 3-4 perc.

Kukorica hozzáadása előtt ne járassa a gépet. Helyezze a fedelet/tálat a pattogatott kukorica kivezető nyílása alá és a főegység közelébe.

Fontos, hogy a pattogatott kukorica kijöjjön a konnektorból, és belépjen a mellékelt fedélbe/tálba, és ne akadályozza a pattogatott kukorica kilépését.

A következő használathoz hagyja hűlni a pattogatott kukorica gépet körülbelül 15 percig.

Tisztítás és karbantartás

Győződjön meg arról, hogy a pattogatott kukorica gép ki van kapcsolva. A kapcsolónak O állásban kell lennie, és a tápkábelt ki kell húzni a konnektorból.

Várja meg, amíg a főzőtér és a fő egység lehűl. Tisztítsa meg a fedelet/tálat és az átlátszó fedelet meleg szappanos vízben. Ne mosogassa mosogatógépben

Tisztítsa meg a főzőteret forró vízzel megnedvesített ruhával, és óvatosan szárítsa meg. Ne használjon súrolókorongokat vagy súroló hatású tisztítószerkeket. Tisztítsa meg a főegységet meleg vízzel megnedvesített puha ruhával. Ne merítse vízbe a pattogatott kukorica gépet. Ne permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a pattogatott kukorica gépre.

Műszaki adatok

Teljesítmény 1200W

Tápellátás 220-240V ~ 50/60Hz

Bármilyen fejlesztési ok miatt a Beper fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy javítsa a terméket.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektált kommunális hulladékaramba dobni. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni annak érdekében, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok hasznosítását és újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott "kerek kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készüléket a hulladékgyűjtés során szelektíven kell gyűjteni.

GARANCIA TANÚSÍTVÁNY

Ezt a készüléket a gyárban ellenőrizték. Az eredeti vásárlás napjától 24 hónapos garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra.

Jótállási igény esetén a vásárlási bizonylatot és a jótállási jegyet együtt kell benyújtani. A garancia csak jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (pénzügyi bizonylat) mellett érvényes, amelyen feltüntetik a vásárlás dátumát és a készülék típusát.

Bármilyen technikai segítségért forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a központi irodánkhoz, hogy megőrizze a készülék hatékonyságát, és NE érvénytelenítse a garanciát. Bármilyen, a készüléken nem illetéken személy beavatkozása automatikusan érvényteleníti a garanciát.

GARANCIA FELTÉTELEI

Ha a készülék a jótállási idő alatt anyag- és/vagy gyártási hibából eredő meghibásodást mutat, ingyenes javítást vállalunk, feltéve, hogy:

- A készüléket rendeltetésszerűen és rendeltetésszerűen használták.
- A készüléket nem manipulálták, különben nem karbantartható.
- Be kell mutatni a vásárlási bizonylatot.
- A méltányos elhasználódást mutató készülékekre nem vonatkozik ez a garancia.

Ezért a garancia nem vonatkozik minden olyan alkatrészre, amely véletlenül eltörhet, vagy a használat látható nyomait mutatja a fogyasztókészletekben (például lámpák, akkumulátorok, fűtőelemek stb.), az esztétikai alkatrészekre, és a szabályok be nem tartásából eredő hibákra. használatból, a készülék használatának és/vagy karbantartásának hanyagságából, gondatlanságból, hibás vagy nem megfelelő beszerelésből, szállítás közbeni sérülésekből és minden olyan kárból, amely a szállítónak nem tudható be.

Minden olyan hiba esetén, amelyet a garanciális időn belül nem lehetett kijavítani, a készüléket ingyenesen kicseréljük. Mindenesetre, ha a meghibásodás, törés vagy meghibásodás miatt cserélendő alkatrész a termék tartozéka és/vagy leszerelhető része, a Beper fenntartja a jogot, hogy csak a kérdéses alkatrészt cserélje ki, nem pedig a teljes terméket.

Forduljon országa forgalmazójához vagy a Beper értékesítés utáni osztályhoz.

E-mail küldése az **assistenza@beper.com** címre, amely továbbítja kérdéseit a forgalmazójának.