


**JOCCA**  
BEAUTY



Használati útmutató

2416



### A készülék részei

1. Készülékfej
2. Zöld, piros és kék fények
3. Működési mód visszajelző
4. Be-/ ki-/ üzemmód kapcsoló
5. Töltő csatlakozó
6. Töltőkábel
7. Készülékfej védő burkolat

## Üzemszerű működtetés

-Kérjük, a készülék használata előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás támogatására!

- A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy a jelen kézikönyvben nem leírt egyéb használatból eredő következményekért.

- A termék első használata előtt csomagolja ki, és ellenőrizze, hogy tökéletes állapotban van-e. Ha nem, ne használja a terméket, és vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével, mivel a jótállás kiterjed a származási vagy gyártási hibákból eredő károkra.

- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

- Ne használja a készüléket kültéren! Ne tegye ki időjárási viszonyoknak, például esőnek, hónak, napsütésnek stb., amelyek károsíthatják a működését.

- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék megfelelő és biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek ne játszanak a készülékkel. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek csak akkor végezhetik, ha legalább 8 évesek és felügyelettel végzik.

- Tartsa a terméket és a tápkábelt gyermekektől távol.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.
- Ha használat közben le kell tennie a terméket, mindig kikapcsolt állapotban, stabil, vízszintes és sima felületen tegye.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a kábel és a csatlakozódugó tökéletes állapotban van-e! Ellenőrizze azt is, hogy a terméken feltüntetett feszültség kompatibilis-e az elektromos hálózattal.
- Ha a terméket leejtették, vagy víz vagy más folyadék ömlött rá, ne használja, és ne próbálja megjavítani! Lépjen kapcsolatba a garanciális szervizzel!
- Ha azt észleli, hogy a tápkábel, a csatlakozódugó vagy az adapter sérült, illetve vízzel vagy más folyadékkal érintkezett, ne használja a készüléket, és ne próbálja meg kicserélni a kábelt, a csatlakozódugót vagy az adaptert! Lépjen kapcsolatba a garanciális szervizzel, amely szakszerű segítséget tud nyújtani!
- Ne merítse a terméket vagy annak bármely részét vízbe vagy más folyadékba!
- Saját biztonsága és a készülék lehető legjobb teljesítménye érdekében mindig JOCCA tartozékokat és alkatrészeket használjon!

- Ne használja a készüléket nedves kézzel vagy lábbal, illetve mezítláb!
- Soha ne hagyja a készülék kábelét lógni vagy forró alkatrészekkel érintkezni!
- Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol folyadékkal való érintkezés lehetséges!
- Ne használja a készüléket nedves helyiségben, illetve fürdőkád, zuhanyzó, kézmosó vagy más vizet tartalmazó edény közelében!
- Ne használja a készüléket fürdés közben!
- Ne használja a készüléket időzítővel vagy más olyan eszközzel együtt, amely automatikusan bekapcsol!
- Ez a készülék nem ajánlott olyan személyek számára, akik arcplasztikai műtéten estek át, akiknek bőr alatti fémimplantátumaik vannak, illetve áldott állapotban vannak.
- Nem ajánlott a készülék mindennapos használata érzékeny bőrön.

### **Akkumulátorral kapcsolatos információk**

- Ne feledje, hogy az elemeket az elemek gyűjtésére szolgáló speciális tartályokban kell elhelyezni!
- Ha ki akarja dobni a készüléket, mindig vegye ki az elemeket, mielőtt ezt megtenné!
- Soha ne helyezze az elemtartót tűz vagy hőforrás közelébe!
- Ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye a vezérlőegységet napfényre!

- Ha az akkumulátor szivárog, soha ne fogja meg közvetlenül kézzel.
- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról.
- Az akkumulátort biztonságos ártalmatlanítás céljából el kell távolítani a készülékből.

## **A készülék használata**

- A készülék első használata előtt tölts fel teljesen! Soha ne használja a készüléket töltés közben!
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Be-/Ki-/Üzem mód gombot a masszírozó bekapcsolásához! A masszírozó rezegni kezd, amikor az arcához vagy a nyakához közelíti.
- Az arcmasszírozó 3 arcápolási móddal rendelkezik:

### **• Tisztító mód**

-Zöld fény: tisztítja és kiegyensúlyozza a bőrt, kitisztítja a pórusokat és aktiválja a vérkeringést. Vigyen fel sminklemosót vagy tisztító testápolót a bőrre, és masszírozza be arcát vagy nyakát alulról felfelé.

### **• Izomstimulációs mód (EMS)**

-Vörös fény: csökkenti a finom vonalakat és ráncokat, feszesíti a bőrt és elősegíti az arcápolási termékek felszívódását. Vigyen fel arctonikokat vagy nappali krémet, és masszírozza be arcát vagy nyakát alulról felfelé. •

### **Melegítő mód**

- Kék fény: csökkenti a pattanásokat és a gyulladást, elpusztítja a baktériumokat és segíti a bőr regenerálódását. Vigyen fel arcmaszkot az arcára vagy a nyakára, és masszírozza be alulról felfelé.

## **Megjegyzés:**

a készülék teste nem vízálló, kérjük, ne merítse bele és ne öntsön rá vizet vagy más folyadékot!

- Alapértelmezés szerint a masszírozó tisztítási módban kezd el működni, és a zöld lámpa kigyullad.
- Nyomja meg ismét a gombot az üzemmód váltásához.
- A masszírozó kikapcsolásához tartsa lenyomva néhány másodpercig a Be-/Ki-/Üzemmód gombot!

## **Tisztítás és tárolás**

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Tisztítsa meg a készülék fejét és külsejét nedves ruhával vagy szivaccsal, majd száraz ruhával törölje át!
- Ne használjon súrolószereket vagy olyan termékeket, amelyek károsíthatják a készüléket!
- **SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET ÉS A HÁLÓZAT KÁBELÉT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA!**
- A készüléket száraz és biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja!

## **AZ ELEMEEK ELTÁVOLÍTÁSA**

Ha a termék elemet vagy akkumulátort tartalmaz, azokat a termék ártalmatlanítása előtt el kell távolítani az alábbi lépések szerint:

- Győződjön meg arról, hogy az elemek teljesen lemerültek, mielőtt eltávolítja őket a készülékből!
- Az elemek eltávolításakor a készüléket le kell választani a tápellátásról.
- Nyissa ki a készülék burkolatát, miután előzőleg csavarhúzóval eltávolította a rögzítőcsavarokat!
- Azonosítsa az akkumulátort, és vágja el a kábeleit (piros és fekete)! Az akkumulátor esetleges maradék töltése miatti rövidzárlat elkerülése érdekében először vágja el a piros kábelt, és szigetelőszalaggal védje a vezető részt! Ezután ugyanígy vágja el a fekete kábelt!
- Biztonságosan vegye ki az akkumulátort a helyéről!
- Ne feledje, hogy az akkumulátorokat speciális, engedélyezett tárolóedényekbe kell dobni!

## Műszaki adatok

- Töltés: 5VDC/ 1A (USB)
- Akkumulátor:3.7V lítium-polimer akkumulátor
- Kapacitás: 800mAh



Ez a termék megfelel a 2014/30/EU EMC, a 2011/65/EU és a 2015/863/EU ROHS irányelveknek.

## Termék újrahasznosítás és környezetvédelmi információ



Ne dobja ki a terméket a hasznos élettartama végén!  
Vigye el a kijelölt hulladékgyűjtő helyre (a 2012/19/EU WEEE irányelvnek megfelelően)!

RECICLA



A műanyag, fém és italos dobozokat a sárga kukába dobja az újrahasznosításhoz!

RECICLA



A papír- és kartoncsomagolást a kék kukába dobja az újrahasznosításhoz!

Minden JOCCA termék rendelkezik a hatályos jogszabályok által előírt készülék jótállással. A jótállási jogok igazolásához őrizze meg a vásárlási nyugtát vagy a kitöltött jótállási jegyet!

 [atencionalcliente@JOCCA.es](mailto:atencionalcliente@JOCCA.es) / [atencionalcliente@JOCCA.eu](mailto:atencionalcliente@JOCCA.eu)

Lot: / Lote: / Lot: / Lotto: / Lote: / Batch: / Batch:

XXXXXXXXXX

TKÖSZÖNJÜK, HOGY A JOCCA TERMÉKET VÁLASZTOTTA.



[www.joccashop.com/content](http://www.joccashop.com/content)

Ha bármilyen kérdése van az adatai kezelésével kapcsolatban: /

<https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad>

A garanciális időszak alatt bármilyen probléma esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a garanciális szervizzel! Erre a JOCCA termékre a vásárlás dátumától számított 3 év jótállás vonatkozik. A fogyasztónak joga van a gyártási hibából eredő meghibásodások ingyenes javítására, és a JOCCA fedezi a javítási költségeket, beleértve az anyagköltségeket és a munkadíjakat is.

**FELTÉTELEK:** A garancia érvényességéhez meg kell őrizni a termék vásárlásának dátumát igazoló számlát, bizonylatot!

A következők nem tartoznak a garancia hatálya alá: a termék nem megfelelő kezelésből, visszaélésből, nem eredeti tartozékok vagy alkatrészek használatából, kedvezőtlen éghajlati viszonyoknak való kitettségéből, akkumulátorok lerobbanásából, visszaélésből, ütődésből, leesésből, nem megfelelő vagy elégtelen telepítésből, áramkimaradásból, víz okozta károkból, HASZNÁLAT MIATTI KÖPÁSBÓL, a nem Műszaki Szervizosztályunk által végzett javításokból, vagy a használati útmutató figyelmeztetéseinek és utasításainak figyelmen kívül hagyásából eredő meghibásodások, hibák vagy károsodások.

– A garancia nem vonatkozik az olyan tartozékokra, mint az üvegkancsók, szűrők, zacskók..., illetve az időszakos szervizelésre és karbantartásra. Ez a tanúsítvány a fogyasztási cikkek adásvételéről és egyes garanciákról szóló 2011/83/EU irányelv (2011. október) rendelkezéseivel összhangban készült, amely védi a fogyasztókat, és elismeri a fogyasztók jogait az eladókkal szemben. Megjegyzés: A garancia igénybevétele nem jelenti annak meghosszabbítását.

- **(EN)** Thank you for your purchase we are confident that you will be satisfied with this item:  
[customerservice@jocca.co.uk](mailto:customerservice@jocca.co.uk)
- **(ES)** JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos. Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de JOCCA queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:  
[atencionalcliente@jocca.es](mailto:atencionalcliente@jocca.es)
- **(FR)** JOCCA, vous remercie pour votre confiance dans nos produits et nous sommes sûrs que vous serez complètement satisfaits de nos produits:  
[atencionalcliente@jocca.eu](mailto:atencionalcliente@jocca.eu)
- **(IT)** JOCCA ringrazia per la fiducia accordata nell'acquisto di un nostro prodotto, garantendo la più completa soddisfazione dei nostri clienti. Per rispondere al meglio a dubbi e necessità, il servizio di assistenza al cliente JOCCA rimane a completa disposizione:  
[atencionalcliente@jocca.eu](mailto:atencionalcliente@jocca.eu)
- **(PT)** JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de ir ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos dos nossos produtos:  
[atencionalcliente@jocca.es](mailto:atencionalcliente@jocca.es)
- **(DE)** JOCCA dank Ihnen für das Vertrauen in den Kauf unserer Produkte. Wir werden uns kümmern dass Sie immer mit unseren Produkten zufriedensind:  
[atencionalcliente@jocca.eu](mailto:atencionalcliente@jocca.eu)
- **(NL)** JOCCA dankt u voor het vertrouwen in onze producten, wij zijn er zeker van dat u volstrekt tevreden zal zijn met uw aankoop. Om nog beter aan uw behoeften te voldoen, staat de klantenservice van JOCCA ter beschikking voor vragen en advies:  
[atencionalcliente@jocca.eu](mailto:atencionalcliente@jocca.eu)
- **(PL)** JOCCA dziękuje za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo nasze produkty i jesteśmy pewni, że będziecie w pełni zadowoleni z każdego z nich. Dział obsługi klienta JOCCA jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości.  
[atencionalcliente@jocca.eu](mailto:atencionalcliente@jocca.eu)
- **(RO)** JOCCA vă mulțumește pentru încrederea acordată suntem siguri că veți fi mulțumiți cu oricare dintre produsele noastre: [atencionalcliente@jocca.eu](mailto:atencionalcliente@jocca.eu)
- **(HR)** Hvala na kupnji, uvjereni smo da ćete biti zadovoljni ovim artiklom:  
[atencionalcliente@jocca.eu](mailto:atencionalcliente@jocca.eu)
- **(DK)** Tak for dit køb, vi er sikre på, at du vil være tilfreds med dette produkt:  
[atencionalcliente@jocca.eu](mailto:atencionalcliente@jocca.eu)



QUALIMAX INTERNATIONAL S.L. C/Tarraca, 12 (Pol. Plaza) 50197 Zaragoza, Spain



[www.jocca.es](http://www.jocca.es)

