

Beper 70.405 Aroma diffúzor

Használati utasítás

Elővigyázatosság Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel hasznos biztonsági információkat adnak a telepítéssel, használattal és karbantartással kapcsolatban, és segítenek elkerülni a baleseteket és az esetleges baleseteket. Vegye le a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a készülék sértetlen, különös tekintettel a tápkábelre. A csomagolás elemeinek (műanyag zacskók, polisztírol stb.) nem szabad a gyermekek számára hozzáférhetőnek lennie, hogy megóvja őket a veszélyforrásoktól. Ajánlatos ezeket a csomagolóanyagokat nem a háztartási hulladékba dobni, hanem a megfelelő gyűjtőállomáson leadni, vagy a megsemmisítés visszautasításával, esetlegesen tájékoztatást kérve a saját települése köztisztasági osztályának vezetőjétől. ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélni a veszély elkerülése érdekében. A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a címkén feltüntetett adatoknak. A készülék károsodhat, ha a feszültség nem megfelelő. Ha a dugó nem felel meg a konnektornak, csak szakképzett szakemberrel cseréltesse ki egy másik megfelelő dugóval, aki azt is biztosítja, hogy a konnektor kábeleinek szakasza megfelel a készülék teljesítményfelvételének. Általában nem ajánlott a többszörös csatlakozó és/vagy hosszabbító adapterek használata; ha mégis szükség lenne rájuk, kérjük, csak egyszerű vagy többszörös csatlakozót és hosszabbítót használjon a hatályos biztonsági szabályoknak megfelelően, ügyelve arra, hogy az egyszerű csatlakozókon és a hosszabbítókon feltüntetett teljesítményfelvételi határértéket és a többszörös csatlakozón feltüntetett maximális teljesítményhatárt ne lépje túl. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugó bármilyen sérülést mutat. Ne használja a készüléket esetleges szabálytalan működés után. Ebben az esetben kapcsolja ki, és ne törje fel. Forduljon javítás céljából a Beper hivatalos vevőszolgálatához, és csak eredeti pótalkatrészeket igényeljen. A jelen utasítások be nem tartása a készülék biztonságát veszélyeztetheti. ezt a készüléket csak a speciális rendeltetésének megfelelően szabad használni. Minden más használatot nem rendeltetésszerűnek és ezáltal veszélyesnek kell tekinteni. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, helytelen vagy óvatlan használatból eredő károkért. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a csatlakozót vagy a készülék bármely részét vízbe vagy más folyadékba. Ne használja a készüléket robbanóanyagok, könnyen gyúlékony anyagok, gázok vagy égő lángok közelében. Ne engedje, hogy gyermekek, fogyatékkal élők vagy minden olyan személy, aki nem rendelkezik tapasztalattal vagy technikai képességekkel, használja a készüléket, ha nem felügyelik őket megfelelően. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.

Termékleírás A1 ábra. Motoralap 2. Világító gomb 3. Köd gomb 4. Víz tartály 5. Víz tartály fedele 6. Külső gyűrűs fedél 7. Felső díszítés

Használati utasítás A víz tartály feltöltése Az aromadiffúzort helyezze lapos, stabil felületre. Távolítsa el a felső díszítést, a külső gyűrűs fedelet és a víz tartály fedelét. Egy csésze vagy egy kis kancsó segítségével töltsé fel a tartályt vízzel, ügyelve arra, hogy a folyadék szintje ne haladja meg a tartály belsejében piros színnel jelölt MAX vonalat. Adjon hozzá 2-3 cseppet kedvenc illóolajából vagy illatanyagából. Tegye vissza a helyére a víz tartály fedelét, a külső gyűrűs fedelet és a felső díszítést, ügyelve arra, hogy minden alkatrész jól rögzüljön. **Az aromadiffúzor bekapcsolása** A kábelt dugja be a motortalpon található csatlakozóba, majd csatlakoztassa a mellékelt USB-adapterhez. Csatlakoztassa a diffúzort egy fali aljzathoz, óvatosan, hogy elkerülje a víz kifröccsenését.

Figyelmeztetés: ne mozgassa a diffúzort, amikor a fali aljzatba van dugva, vagy működés közben, hogy elkerülje a vízszivárgást.

A világítás bekapcsolásához nyomja meg egyszer a világítás gombot: a világítás automatikusan elhalványul a 7 különböző elérhető színben; a világítás színének kiválasztásához nyomja meg a világítás gombot, amíg a kívánt szín meg nem jelenik. A fény kikapcsolásához nyomja meg a fény gombot 9-szer. a köd gombot a köd funkció aktiválásához nyomja meg; a funkció kikapcsolásához nyomja meg újra.

Megjegyzés: A diffúzor biztonsági rendszerrel van felszerelve, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a vízszint túl alacsony. Ha a diffúzor működés közben kikapcsol, kérjük, ellenőrizze a tartályban lévő vízszintet. Megjegyzés: A helyiség hőmérséklete, páratartalma stb. miatt a diffúzorból kijövő pára jobban/kevésbé láthatóvá válhat.

Tisztítás és karbantartás: Minden tisztítási művelet előtt húzza ki a diffúzort a fali aljzattól. Használjon puha ruhát a víztartály tisztításához, és a porlasztón lévő maradványok eltávolításához. Megjegyzés: ne érintse meg közvetlenül kézzel az automatizátort, hogy elkerülje a sérüléseket és a hibás működést. Ha a diffúzort hosszabb ideig nem használja, győződjön meg róla, hogy eltávolítja a víztartályban lévő összes vizet és folyadékot, alaposan megtisztítja és megszáritja a víztartályt és a porlasztót, majd száraz, pormentes helyen tárolja.