

Használati útmutató

A póráz markolatán található gomb mozgatásával lehet a póráz kívánt hosszúságát, vagy a szabad mozgást biztosító behúzó funkcióra állítani.

Sétáltatás közben rögzíthető a hosszúság, vagy tetszés szerint szabad mozgást biztosíthat kutyájának, úgy hogy közben a póráz tartása mindig stabil marad.

Mindezt akár fokozatosan, igény szerint változtatva a távolságot.

Figyelmeztetés

- A póráz kizárólag kutya sétáltatására van tervezve, gyártva. Csak gyalogos használatra !
- Gyermekek, csökkent érzékű, képességű személyek nem használhatják a pórázt.
- Mindig ügyeljünk, hogy a póráz ne tekeredjen végtagjaink, testünk, vagy a kutya teste köré.
- Minden használat előtt győződjünk meg, hogy a póráz sérülésmentes, és csak így használjuk.
- Kopott, sérült pórázt ne használjunk.
- Kutya sétáltatás közben mindig legyünk figyelmesek, kerüljük a veszélyesnek, bonyolultnak tűnő helyzeteket.
- A csomagoláson feltüntetett súlyú kutyánál nehezebb kutyához soha ne használjuk a pórázt.