

Biztonsági figyelmeztetés

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel hasznos biztonsági információkat adnak a telepítéssel, használatával és karbantartással kapcsolatban, és segítenek elkerülni a baleseteket és az esetleges baleseteket.

Vegye ki a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a készülék sértetlen, különös tekintettel a tápkábelre.

A csomagolás elemeinek (műanyag zacskók, polisztirol, stb.) nem szabad a gyermekek számára hozzáférhetőnek lennie, hogy megóvjuk őket a veszélyforrásoktól.

Javasoljuk, hogy ezeket a csomagolóanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba, hanem szállítsa el a megfelelő gyűjtőállomásra vagy a megsemmisítési elutasításokra, kérjen esetleg tájékoztatást a saját települése szennyvízkezelési osztályának vezetőjétől.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervízének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a címkén feltüntetett adatoknak.

A készülék károsodhat, ha a feszültség nem megfelelő.

Ha a dugó nem felel meg a konnektornak, csak szakképzett személyekkel cseréltesse ki egy másik megfelelő dugóval, akiknek azt is meg kell győződnie arról, hogy a konnektor kábeleinek szakasza megfelel a készülék teljesítményfelvételének.

Általában nem ajánlott a többszörös csatlakozó és/vagy hosszabbító adapterek használata; ha mégis szükség lenne rájuk, kérjük, csak egyszerű vagy többszörös csatlakozót és hosszabbítót használjon a hatályos biztonsági szabályoknak megfelelően, ügyelve arra, hogy az egyszerű csatlakozókon és a hosszabbítókon feltüntetett teljesítményfelvételi határértéket és a többszörös csatlakozón feltüntetett maximális teljesítményhatárt ne lépje túl.

Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugó bármilyen sérülést mutat.

Ne használja a készüléket egy esetleges szabálytalan működés után. Ebben az esetben kapcsolja ki, és ne törje fel. Forduljon hivatalos

Beper vevőszolgálathoz a javításhoz, és csak eredeti pótalkatrészeket igényeljen. Az utasítások be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.

Ezt a készüléket csak a speciális rendeltetésének megfelelően szabad használni. Bármilyen más felhasználás nem rendeltetésszerűnek és ezáltal veszélyesnek tekintendő.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, helytelen vagy óvatlan használatból eredő károkért.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készülék bármely részét vízbe vagy más folyadékba.

Ne használja a készüléket robbanóanyagok, könnyen gyúlékony anyagok, gázok vagy égő lángok közelében.

Ne engedje, hogy gyermekek, fogatékcal élők vagy minden tapasztalat és műszaki képesség nélküli személy használja a készüléket, ha nem figyelnek rájuk megfelelően.

Szoros felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használnak.